



saphe
one

quick guide

Velkommen til Saphe og trafikalarmen Saphe One

Tak fordi du valgte en Saphe One.




Installation

Aktiver batteriet

Folien ved knapperne trækkes ud.

Monter Saphe

Enten på forruden eller instrumentpanelet. Ved lodret montage, bør knapperne vende opad. Sørg for at Saphe ikke bliver dækket af solskærmen.



Hent appen Saphe Link



Parring

Før du kan begynde at bruge Saphe på dine køreture, skal du sørge for at parre Saphe med din telefon. Dette skal gøres via Saphe Link appen, og ikke via telefonens Bluetooth menu.

Aktiver


- Hold den BLÅ knap nede indtil det blå lys går ud efter 3 sek.
- Når Saphe bipper og lysdioden blinker blå, er parring aktiv i 30 sek.
- Hold telefonen helt hen til din Saphe. Gerne så de rører hinanden.
- Når appen viser 'Forbundet', er din Saphe parret og klar til brug.

Parring af flere telefoner

- Par én telefon ad gangen.
- Sluk Bluetooth på andre telefoner i nærheden.

Tænd og sluk for Saphe

Ikke nødvendigt ved daglig brug.




Tænd: Tryk på RØD knap indtil det grønne lys går ud efter 3 sek.

Sluk: Tryk på RØD knap indtil det røde lys går ud efter 3 sek.

Genstart: Tryk på begge knapper samtidig.


Alarmer

Du vil få en alarm ca. 25 sek. (400-1000 meter) før en fotovogn. Saphe vil afspille en alarm-lyd og begynde at blinke.



Oprette alarm

Ser du en fotovogn, tryk på den BLÅ knap. Ser du en ulykke, tryk på den RØDE knap. Hermed bliver alarmeren op-rettet og delt med andre bilister. I mørke kan du kende den BLÅ knap på den lille forhøjning.




Bekræft alarm - Vigtigt!

Får du en alarm for en fotovogn og ser denne, skal du altid trykke på den BLÅ knap for at bekræfte, at den stadig er der.

Præcise alarmer

Tryk altid på knappen når du er ud for en fotovogn/ulykke, og ikke allerede når du ser den.




Når køreturen begynder

Det er vigtigt at forstå de signaler, Saphe giver, når køreturen begynder.

Blå blink + 2 x bip


Alt er ok - nyd turen.



Rød/gul blink + alarm

Ingen forbindelse til din telefon.

- Har du husket telefonen? Er Bluetooth tændt?
- Er appen tændt?
- Start Saphe Link appen.
- Tryk på BLÅ knap for at forbinde. Ser du et '?', skal Saphe parres.



Intet signal ved turstart?

Tryk kort på den BLÅ knap. Lyser dioden grøn: Tænd for din Saphe.

Lyser dioden ikke: Genstart din Saphe.